

เครื่องฉาย Projector ประจำห้อง บรรยาย

ผู้รับผิดชอบ นายเชาวลิต เศรษฐสุข



วิธีใช้งาน

1. เลื่อนสวิตช์ สะพานไฟ ไปยังตำแหน่ง **ON** เพื่อจ่ายไฟเข้าระบบ และเลื่อนสวิตช์สะพานไฟ ไปยังตำแหน่ง **OFF** เพื่อหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ
! ข้อควรระวัง ก่อนเลื่อนเป็น OFF ต้องรอให้พัดลม Projector หยุดหมุน
2. กดปุ่ม **Power** ที่ Remote ควบคุม เพื่อต้องการ**เปิดหรือปิด**
3. รอจนไฟ Standby เป็นสีเขียว
4. กดปุ่ม Input Select เพื่อเลือกรับสัญญาณภาพ
5. เมื่อเลิกใช้งาน กดปุ่มปิดที่ Remote และต้องรอจนกว่า**พัดลม**หยุดหมุน โดย
การสังเกตเสียงของพัดลมหรือไฟ Standby เป็นสีแดงเข้ม

แผนการบำรุงรักษา

ลำดับ ที่	รายการ	ความถี่ในการปฏิบัติการ					ผู้ปฏิบัติ
		ทุก วัน	สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	
1.	ปิดฝุ่นทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์		☐				ผู้รับผิดชอบ
2.	ใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ดคราบสกปรก			☐			ผู้รับผิดชอบ
3.	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า (Power Line) และสายสัญญาณต่อพ่วง				☐		ผู้รับผิดชอบ
4.	ทำความสะอาดตัวกรองพัดลมอากาศ					☐	ผู้รับผิดชอบ
5.	ทดสอบการทำงานของเครื่องด้านเทคนิคเพื่อ ดูแนวโน้มการชำรุดของอุปกรณ์					☐	เจ้าหน้าที่เทคนิค