

เครื่องฉายภาพสามมิติ ประจำห้อง บรรยาย

ผู้รับผิดชอบ นายเชาวลิต เศรษฐสุข



วิธีใช้งาน

1. กดปุ่ม Power เพื่อต้องการเปิดหรือปิด
2. กดปุ่ม (-) เพื่อลดขนาดภาพ กดปุ่ม (+) เพื่อขยายภาพ
3. กดปุ่ม Auto เมื่อต้องการให้ปรับภาพอัตโนมัติ

แผนการบำรุงรักษา

ลำดับ ที่	รายการ	ความถี่ในการปฏิบัติการ					ผู้ปฏิบัติ
		ทุก วัน	สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	
1.	ปิดฝุ่นทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์		☐				ผู้รับผิดชอบ
2.	ใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ดคราบสกปรก			☐			ผู้รับผิดชอบ
3.	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า (Power Line) และสายสัญญาณต่อพ่วง				☐		ผู้รับผิดชอบ
4.	ตรวจสอบความคมชัดของภาพว่าได้โฟกัสหรือไม่				☐		ผู้รับผิดชอบ
5.	ทดสอบการทำงานของเครื่องด้านเทคนิคเพื่อดูแนวโน้มการชำรุดของอุปกรณ์					☐	เจ้าหน้าที่เทคนิค
