

ชุดควบคุมจอภาพประจำห้อง บรรยาย

ผู้รับผิดชอบ นายเชาวลิต เศรษฐสุข



วิธีใช้งาน

1. เลื่อนสวิตช์สะพานไฟ (HACO) ไปยังตำแหน่ง ON เพื่อจ่ายไฟเข้าระบบ และเลื่อนไปยังตำแหน่ง OFF เพื่อหยุดจ่ายไฟเข้าระบบ
2. กดปุ่มที่ตัวควบคุมการเลื่อนจอภาพ (VERTEX) ดังนี้
 - a. กดปุ่ม UP เพื่อเลื่อนจอขึ้น
 - b. กดปุ่ม Stop เพื่อหยุดการเลื่อนจอภาพ
 - c. กดปุ่ม Down เพื่อเลื่อนจอลง
3. การนี้ใช้ Remote Control ให้ดำเนินการลักษณะเดียวกันกับข้อ 2
4. เมื่อเลิกใช้ให้ปิดระบบไฟโดยทำงานตามข้อ 1

แผนการบำรุงรักษา

ลำดับที่	รายการ	ความถี่ในการปฏิบัติการ					ผู้ปฏิบัติ
		ทุก วัน	สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	
1.	ปิดฝุ่นทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์		✓				ผู้รับผิดชอบ
2.	ใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ดคราบสกปรก		✓				ผู้รับผิดชอบ
3.	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า (Power Line) และสายสัญญาณต่อพ่วง				✓		ผู้รับผิดชอบ
4.	ทดสอบการเลื่อนขึ้นลงของจอภาพเพื่อดูแนวโน้มการชำรุด				✓		ผู้รับผิดชอบ
5.	ทดสอบการทำงานของเครื่องด้านเทคนิคเพื่อดูแนวโน้มการชำรุดของอุปกรณ์					✓	เจ้าหน้าที่เทคนิค