

เครื่องขยายเสียง ประจำห้อง บรรยาย

ผู้รับผิดชอบ นายเชาวลิต เศรษฐสุข



วิธีใช้งาน

1. กดปุ่ม **No** เพื่อต้องการเปิดและ กดปุ่ม **OFF** ปิด
2. หมุนปุ่ม **Master Level** เมื่อต้องการปรับระดับเสียง
3. หมุนปุ่ม **High** เมื่อต้องการปรับระดับเสียงสูง
4. หมุนปุ่ม **Low** เมื่อต้องการปรับระดับเสียงต่ำ

แผนการบำรุงรักษา

ลำดับ บ ที่	รายการ	ความถี่ในการปฏิบัติการ					ผู้ปฏิบัติ
		ทุก วัน	สัปดาห์	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	
1.	ปิดฝุ่นทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์		✓				ผู้รับผิดชอบ
2.	ใช้น้ำยาทำความสะอาดเช็ดคราบสกปรก			✓			ผู้รับผิดชอบ
3.	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า (Power Line) และสายสัญญาณต่อพ่วง				✓		ผู้รับผิดชอบ
4.	ทดสอบการทำงานของเครื่องด้านเทคนิคเพื่อ ดูแนวโน้มการชำรุดของอุปกรณ์					✓	เจ้าหน้าที่เทคนิค